



RESUMEN DE FUNCIONALIDADES DE LOS SISTEMAS DE CONTROL

Modelo	Controles remotos individuales ^{*7}						Controles centralizados ^{*7}							
	PAR-CT01MA	PAR-40(41)MAA	PAR-U02MEDA	PAC-YT52CRA	PAR-FL32MA	PAR-SL100(101)AE	PAC-YT40ANRA	AT-50B	AE-200E		AE-200E + AE-50E / EW-50E		EW-50E	
	1 / 16	1 / 16	1 / 16	1 / 16	1 / 16	1 / 1	16 / 50	50 / 50	50 / 50		200 / 200		50 / 50	
(Grupos / Interiores) ^{*8}									AE-200E	Browser	AE-200E	Browser	EW-50E	Browser
■Funcionamiento														
ON / OFF	○	○	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	▲	⊙
Modos de funcionamiento	○	○	○	○	○	○	N	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	N	⊙
Temperatura (consigna)	○	○	○	○	○	○	N	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	N	⊙
Dual set point ^{*8}	○	○	○	○	N	○ ^{*9}	○ ^{*10}	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	N	⊙
Prohib/Permit local	N	N	N	N	N	N	N	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	N	⊙
Velocidad ventilador	○	○	○	○	○	○	N	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	N	⊙
Dirección caudal aire	○	○	○	○	○	○	N	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	N	⊙
■Visualización estado														
ON / OFF	○	○	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	○	⊙	○	▲	○
Modos de funcionamiento	○	○	○	○	○	○	N	○	○	○	○	○	N	○
Temperatura (consigna)	○	○	○	○	○	○	N	○	○	○	○	○	N	○
Prohib/Permit local	○	○	○	○	○	N	○	○	○	○	○	○	N	○
Velocidad ventilador	○	○	○	○	○	○	N	○	○	○	○	○	N	○
Dirección caudal aire	○	○	○	○	○	○	N	○	○	○	○	○	N	○
Temperatura interior	○	○	○	○	N	N	N	○	○	○	○	○	N	○
Señal filtro	○	○	○	N	N	N	N	⊙	○	○	○	○	N	○
Señal de avería	○	○	○	○	○	N	○	⊙	○	○	○	○	▲	○
Código de error	○	○	○	○	N	N	○	○	○	○	○	○	N	○
■Programación horaria														
Diaria	○	○	○	N	N	N	N	○	⊙	⊙	⊙	⊙	N	⊙
Patrones por día	1	1	1	N	1	1	N	16	24	24	24	24	N	24
Semanal	○	○	○	N	N	N	N	○	⊙	⊙	⊙	⊙	N	⊙
Patrones por semana	8 x 7	8 x 7	8 x 7	N	N	N	N	16 x 7	24 x 7	24 x 7	24 x 7	24 x 7	N	24 x 7
Anual	N	N	N	N	N	N	N	N	⊙	⊙	⊙	⊙	N	⊙
Arranque optimizado	N	N	N	N	N	N	N	N	○	○	○	○	N	○
Auto-OFF	○	○	○	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ajuste en incrementos (min)	5	5	5	N	10	10	N	5	1	1	1	1	N	1
■Registro														
Historial de errores	○	○	N	N	N	N	N	○	○	○	○	○	N	○
Reporte diario/mensual	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Consumo eléctrico	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	●	N	N	N
Gestión energética	N	N	N	N	N	N	N	N	●	●	●	●	N	●
■Otros														
Limitación temperatura (R/C)	○	○	○	○	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Limitación temperatura (C/C)	○ ^{*4}	○ ^{*4}	○	○ ^{*4}	N	N	N	○ ^{*4}	N	○ ^{*2} ^{*4}	N	○ ^{*2} ^{*4}	N	○ ^{*2} ^{*4}
Bloqueo de funciones	○	○	○	○	N	N	N	⊙	N	N	N	N	N	N
Night setback	○	○	○	N	N	N	N	⊙	○	○ ^{*2}	○	○ ^{*2}	N	○ ^{*2}
Control escalado de Temp.	N	N	N	N	N	N	N	N	○	○ ^{*2}	○	○ ^{*2}	N	○ ^{*2}
Conexión BACnet [®]	N	N	N	N	N	N	N	N	●	●	●	●	●	●
■Gestión (Grupo / Interlock)														
Ventilation interlock	N / ○	N / ○	N / ○	N / ○	N	N	○	○	○	○ / ○ ^{*2}	○	○ / ○ ^{*2}	N	○ / ○ ^{*2}
Ajuste de grupo	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○	○ ^{*1}	N	N	○	○	○	○ ^{*2}	○	○ ^{*2}	N	○ ^{*2}
Ajuste de bloqueo	N	N	N	N	N	N	N	N	○	○ ^{*2}	○	○ ^{*2}	N	○ ^{*2}
Consumo eléctrico	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
■Funcionamiento LOSSNAY (Grupo / Interlock)														
ON / OFF	N / ○	N / ○	N / ○	N / ○	N / ○ ^{*5}	N / ○ ^{*5}	⊙ / ⊙ ^{*3}	⊙ / ⊙	⊙ / ⊙	⊙ / ⊙	⊙ / ⊙	⊙ / ⊙	▲ / ▲	⊙ / ⊙
Velocidad ventilador	N / ○	N / ○	N / ○	N	N	N	N	⊙ / ⊙	⊙ / ⊙	⊙ / ⊙	⊙ / ⊙	⊙ / ⊙	N / N	⊙ / ⊙
Modo ventilación	N / N	N / N	N	N	N	N	N	⊙ / N	⊙ / N	⊙ / N	⊙ / N	⊙ / N	N / N	⊙ / N
■Visualización estado Lossnay (Group / Interlocked)														
ON / OFF	N / ○	N / ○	N / ○	N / ○	N	N	N	○ / ○	⊙ / ⊙	⊙ / ⊙	⊙ / ⊙	⊙ / ⊙	▲ / ▲	⊙ / ⊙
Velocidad ventilador	N / ○	N / ○	N / ○	N	N	N	N	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○	N / N	○ / ○
Modo ventilación	N	N	N	N	N	N	N	○ / N	○ / N	○ / N	○ / N	○ / N	N / N	○ / N

⊙: Cada grupo / colectivo ; ○: Cada grupo ; □: Bloque (para CITY MULTI, no para Mr.SLIM) ;

●: Requiere función adicional para AE-200E / EW-50E.

N: No disponible

△: Colectivo ;

▲: colectivo (solo mantenimiento)

■: Bloque

*1. Ajuste de grupos vía conexión cableada entre unidades;

*2. Se puede configurar desde la función web;

*3. El interlock se realiza desde el propio control remoto (RC).

*4. Esta función solo se puede configurar desde un mando ME.

Esta función no puede utilizarse con un control remoto tipo MA

(Sin embargo la posibilidad de usar esta función con un control remoto tipo MA dependerá del modelo de unidad interior al que este conectado.)

*5. El interlock se realiza desde el control centralizado (Excepto PAC-YT40ANRA).

*6. El número máximo de unidades conectables puede descender dependiendo el modelo de las unidades conectadas.

*7. Solo para uso interior.

*8. Esta función está disponible solamente cuando todas las unidades interiores, controles remotos y controles centralizados conectados a un mismo grupo soportan la función.

*9. Necesaria configuración desde el control remoto.

*10. Consulte con nuestro departamento técnico para confirmar la compatibilidad de esta función.

*11. Dual Set Point disponible en BAC-HD150 ver.2.10 o posterior.

Interfaces para sistemas de control:

LMAP-04-E: Interfaz LonWorks[®] para controlar hasta 50 grupos/interiores