

1.3 Equipos Portátiles

La serie STERIL ROOM genera una cantidad de ozono muy elevada, por lo que no debe permanecer en el lugar del tratamiento más allá de la puesta en marcha y desactivación. Pasados 20 minutos de finalizar el tratamiento el ozono se descompone en oxígeno O₂. **Son equipos para tratamiento de choque en lugares como vehículos, habitaciones, etc..**



Modelo	Producción Ozono	Consumo	Medidas	PVP
STERIL ROOM NEON	270 mg/h	20 w /h	112x160x325 mm	
STERIL ROOM 5G TEMPO	5.000 mg/h	80 w/h	112x160x325 mm	
STERIL ROOM 10G TEMPO	10.000 mg/h	150 w/h	112x160x325 mm	

Los modelos 5G, 10G, y superiores no son aptos para su utilización en presencia continuada de personas. Los tratamientos de desinfección de vehículos no permanecer en el interior mientras el equipo esta en funcionamiento.

Tiempos de tratamientos orientativos, se pueden distanciar en el tiempo hasta conseguir los resultados deseados.

	NEON
Habitaciones Hoteleras	15 m ² en 20 min
Interior de Vehículos	20 minutos
Interior de autobuses	60 minutos

	5G	10G TEMPO
Salas / Comedores – 25 m ²	50 minutos	30 minutos
Salas / Comedores – 50 m ²	100 minutos	60 minutos
Interior de Vehículos	18 minutos	10 minutos
Habitaciones hasta 25 m ²	25 minutos	15 minutos
Habitaciones hasta 50 m ²	50 minutos	25 minutos